GPS-911(M) 簡易操作手冊



GPS-911(M) 硬體快速安裝指南

- 1. 安裝前注意事項
 - 檢查配件是否齊全。
 - 備妥 GSM SIM 卡,並以手機確認有沒有設 PIN 碼,並可正常收發電話。(也可由 SMS 設定 PIN Code 開機,但建議還是不設 PIN Code。)
 - 安裝 SIM 卡時,必須將主機斷電,托盤應推到完全進入主機內,並感到有卡
 勾卡住的感覺時才是正確的安裝方法。
 - 第一次定位的時間會比較久,大概需要 20 分鐘左右。並請將追蹤器放置於空 礦處定位。
 - 出廠預設密碼為"8888"。

2. 面板說明



3. 安裝步驟說明

步驟1 第一次使用,請先將鋰電池充飽8個小時。

步驟2安裝SIM卡

(1) 首先,翻到主機背後,打開電池蓋,然後鬆開 SIM 卡插槽。



(2) 將 SIM 卡金色面朝下,裝入 SIM 卡槽。SIM 卡平整放入托盤中,並完全推入主機至有卡住的感覺。



步驟3裝上鋰電池後,再蓋上電池蓋。

步驟4開啓電源,確認GPS接收正常。

◆ 方法:觀察主機的 GPS 燈號(橘燈),如果能於 1~3 分鐘內從恆亮變為
閃爍,表示可以正常定位。



▶關機:

當 GPS-911 狀態為開機時,按下開關按鈕2秒後,此時 GPS-911 的**藍燈及紅** 燈會閃爍3次,然後燈號整個熄滅,此時代表主機關機完成。

(2) SOS 求救服務 (SOS)



當 SOS 按鈕被按下時,紅燈(SOS)會閃爍,GPS-911 會發出緊急求救簡訊,被 通知者可做發簡訊,執行監聽狀態,可以適時提供協助。求救電話設定由使用者 設定之。

(3) 通話功能

- 主動通話:當使用者想要與設定之號碼進行對話,直接按快速撥號即可,需特別 D1 D2 注意的是,GPS-911 設定有二組快速撥號號碼可供駕駛者使用。
- 被動通話:當自己最親密之親朋好友想要與駕駛人進行雙向溝通時,只要撥打 GPS-911 之電話號碼,接通後駕駛者聽到電話鈴響後按接聽鍵即可進 1 行對話。
- D1_ D2_ 1 (4) 鈴聲設定
 - 調整聲音:當使用者按住 D1 鍵約 3~5 秒後喇叭會發出來電鈴聲,此時你可由 D1(+)、D2(-)調整你的聲音大小,選擇完後按 / 接聽鍵確認。
 - 調整鈴聲:當使用者按住 D2 鍵約 3~5 秒後喇叭會發出來電鈴聲,此時你可由 D1(+)、D2(-)調整你要的鈴聲,選擇完後按 / 接聽鍵確認。

(5) 看人(車)服務 **P**

當 Park 按鈕被按下時,此時藍燈(Park)會做閃爍的動作。當看人(車)服務狀態下 人離開或車子被移動、拖吊時, GPS-911 會回報狀況, 讓被通知者可以明確的掌 握人(車)當時動態,即時做第一時間之危機處理,獲得相當之安全保障。而當你 要取消看人(車)服務時,請再按一次 Park 按鈕,燈號將會熄滅。

(6) COM Port

GPS-911 產品左側有一 COM Port,其用途為軔體更新,目前尚未開放給使用者。

4



6. 主機燈號說明

	充電狀態 (紅燈)	GPS 狀態 (橘燈)	GSM 狀態 (綠燈)	SOS (紅燈)	PARK (藍燈)
閃爍		GPS 定位完成	GSM 正在傳送 資料或通話中	求救中	監控中
恆亮	充電中	GPS 定位中	已收到 GSM 訊號		
恆暗	未充電,或 已充電完成。	GPS 關閉, 或 GPS 故障。	GSM 待機中, SIM 卡未裝妥 或可能故障。	未啓動	未啓動

使用簡訊定位追縱

使用簡訊控制碼 "111#Password" 可得到經緯度的資料,接著將得到的回傳資料輸入到 Google 地球(earth.google.com) 或 Google 地圖(maps.google.com) 裡即可取得定位。範例如下:

步驟 1. 發送簡訊"111#8888"給主機。



步驟2. 主機將會回傳如下圖四個種格式經緯度資料。



步驟3. 接著在**搜尋**欄裡輸入**<Google>座標數據**N25 00.3569', E121 29.0664' 即可 定位。



7

SMS Track 軟體快速安裝指南

1. 執行環境

- (1) 請確認您的追蹤器已經插入 SIM 卡,並觀察燈號,確定 GPS 已定位完成。
- (2) 請使用 Pocket PC 2002-2003 或 Mobile 5.0/6.0 作業系統的 PDA 手機。
- (3) PDA 手機必須先安裝導航地圖軟體 (如: Google Maps、PaPaGO...)。

2. 安裝 SMS Track 軟體

步驟 1. 開啓安裝光碟,請視您 PDA 手機的作業系統,安裝 "SMS Track"。

- 步驟 2. 安裝位置選擇在預設的"裝置"裡後,系統將會進行 Driver 的安裝。 (注意:這裡必需要選擇"裝置"安裝,這樣子才能正確的將 driver 安裝到系統下, Windows 也才能找到並正確的啓動 driver。)
- 步驟 3. 完成 PDA 手機程式的安裝之後你還必需針對你的 PDA 通訊埠作設定。請到 "開始"→"程式集"執行 "SMS Track"程式,接著請到主選單"Tools"→ "Install/Uninstall"進行虛擬通訊埠(Virtual COM Port)的安裝。





8

步驟 4. 執行後你會看到下圖畫面,畫面中有三個欄位, Name 代表 COM Port 的名

Vame	Description	Driver File
COM0	Empty	•
COM1	СОМ1上	com16550.Dll
COM2		Serial_cmd
COM3	紅外線連	IRCOMM.D
COM4		BTIBSerial
COM5		BTOBSerial
COM6	Empty	
COM7	Empty	
COM8	Empty	
COM9		Serial_data.Dll
	Install	Uninstall
	Remove 3rd p	arty Driver
1	Restore 3rd p	arty Driver

稱;Description 為 COM Port 的描述資料,便於使用者了解該 COM Port 的用途;Driver File 則是 COM Port 的驅動程式名稱。其中我們可以發現有些 COM Port 的 Description 是 Empty,這表示該 COM Port 目前為止並沒有任何裝置使用,因此你可以安裝虛擬 COM Port 於標示 Empty 的 COM Port。舉例來說,這裡我們發現 COM8 是 Empty 的 COM Port,因此我們想要將資料安裝於COM8。安裝的方法為點選 COM8 標籤

步驟 5. "Visual Com Port"安裝成功後,安裝程式會要求你重新開機,請選擇"是" 進行 PDA 手機的重開。待重新開機完畢後即完成虛擬通訊埠(Virtual COM Port)的安裝。

🐮 SMST	rack 🕇	≻ %
Name	Description	Driver File
COM0 COM1 Info	Empty COM 5	
To a requi do yi	ctivate the c ired, ou want to r 	Iriver reboot is eboot now? 否
СОМ9		Serial_data.Dll
	Install	Uninstall
	Remove 3rd p	earty Driver
	Restore 3rd p	arty Driver
		ر د

🎊 SMSTr	ack 🕂	🚮 📢 09:35 🐽
Name	Description	Driver File
COM0	Empty	
COM1	СОМ1 上	com16550.Dll
COM2		Serial_cmd
COM3	紅外線連…	IRCOMM.D
COM4		BTIBSerial
COM5		BTOBSerial
COM6	Empty	
COM7	Empty	
💥 COM8	Gopass Virt	VCom.dll
COM9		Serial_data.Dll
	Install U Remove 3rd parts Restore 3rd parts	Ininstall y Driver / Driver
		 ל

3. 取得 GPS 點位資料

步驟 1. 請到 Tools→"Contact List"新增(Add) 主機的名稱及電話。新增完後,請選 擇(Select) 欲追縱的對象,然後按"OK"離開,再進入 Track 畫面。 (註:您也可以直接在各個畫面上的 TEL 欄位上直接輸入欲追縱的對象的電話號碼)

8

end

end

end

end

🎊 SMSTrack	G Ÿ _i ◀€ 09:	49 🐽	Mark Track	€રે 🏹 📢 10:00
Name	Telephone	-	Name test	TEL 0961089079
🔊 test	0961089079		GPS	
test2	0961232253		SMS Phone	Time Rovr APN GPRS
12	0920169243 0932333387		Con Get po	osition (GPRMC)
8	0920162943	T	GPRMC Paper	PS data once
Name test Tel 096108	39079	Clear	Interval:	(s) Times: 0
Add Mod	ify Del Sei	lect	Bro	eak up GPS delivery
Default Contact I test	User		Get po	sition (X,Y)
			Sound	id monitoring
		↓		

步驟 2. 在 Track→SMS 的畫面上,發送"Get Position(GPRMC)"指令給主機,過 幾秒後你將會收到主機回傳的 GPRMC 資料。

🎢 Track 🛛 🏹 📢 10:27 😵	
Name test TEL 0961089079	Get position (GPRMC)
GPS \$GPRMC,022624.000,A,2500.3717,N,1 SMS Phone Time Rcvr APN GPRS Get position (GPRMC) Get GPS data once Send	回傳 GPRMC 格式之 GPS 資料。地圖導 航軟體會讀取這些資料進行定位。
GPRMC Repeatedly get GPS data Send Interval: (s) Times: 0 Break up GPS delivery	Interval: 回傳點位資料的時間間隔。(單位: 秒) Times:
Image: Send state Get position (X,Y) Send Image: Sound monitoring Send	回傳點位資料的次數。 (-1 代表持續傳送;0表示停止傳送工作; n表示傳送n次後停止。)
 ל 	10

步驟 3. 然後啓動地圖導航軟體,開啓 GPS 的設定如下圖(Google Maps)所示。這個 畫面是用來設定 GPS 的資料來源,在這裡我們將 SMS Track 裝在 COM8, 因此選擇設定 COM8; Baudrate 可選擇任何數值。最後按 ok 確定離開。



Track Location Setting	25
(a) a	
COM8:	
4800	

步驟 4. 定位完成後,你可以在主畫面上看到 GPS 定位的位置,如下圖所示。





〔有關 SMS Track 其他詳細功能,請查看光碟內之詳細操作說明。〕

有任何技術問題請聯絡當地經銷商或直接聯絡本公司售後服務:



台北縣中和市中正路 866 之 1 號 17F 客服專線: 02-32348838 E-mail: support@gopass.com.tw http://www.gopass.com.tw